AUFNAHMESZENARIO

BEWEGUNG EINFRIEREN



- Verwenden Sie den Blendenautomatik-Modus (Tv) und stellen Sie die Verschlusszeit auf einen Wert ein, mit dem Bewegungen eingefroren werden. Die passende Verschlusszeit hängt von Ihrem Motiv und dessen Bewegung ab. Typische Werte liegen zwischen 1/500 und 1/8000 Sekunde.
- Mit dem kontinuierlichen Autofokus (Servo-AF) sorgen Sie dafür, dass die Kamera das Motiv in der Bewegung stets im Fokus behält.
- Wenn das Bild dunkel oder verschwommen ist, heben Sie den ISO-Wert an oder probieren Sie die ISO-Automatik aus, damit die Kamera den ISO-Wert nach Bedarf automatisch anpasst.